

# **S9922L SERISI LTE ROUTER DHCP SERVER/FORWARD** KONFİGÜRASYONU

Spintek iletisim A.S.(HQ) Ahi Evran Cad. No:1, Polaris Plaza Kat:6/32 Maslak / İstanbul / Türkiye Phone: (+90) 212 346 26 00

Ricon Mobile Inc.(HQ) 460 Brant Street Unit 300 Burlington, Ras Al Khaimah U.A.E. Ontario Canada +1 (905) 336 24 50

Ricon Mobile Inc. FZE Phone: (+97) 172 041 010 (U.A.E) Bantian Streets, Longgang District

Ricon Mobile Inc. Ltd. F5-Building 3, FengMenAo Industrial Park, Shenzhen 518129, China

## S9922L SERISI LTE ROUTER - DHCP SERVER/FORWARD KONFIGÜRASYONU

#### BAŞLAMADAN ÖNCE:

- Cihaz kullanıcı bilgileri: IP: http://192.168.1.1
- Kullanıcı adı : admin Parola : admin

### 1) DHCP SUNUCU KONFİGÜRASYONU

S9922L serisi LTE cihazları, istemcilerine IP adresleri atamak için bir DHCP sunucusu olarak çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Router'ın DHCP sunucusu işlevini kullanmak için, LAN üzerindeki tüm bilgisayarları otomatik olarak IP Adresi alacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

LAN interface yapılandırmak için izlenmesi gereken adımlar:

- 1. Network > LAN sayfasınıza gidiniz.
- 2. Router IP başlığının altında bulunan kısıma istenilen lokal blok, IP aralığı ve talebinize göre DNS girebilirsiniz.

Connecting Machine Control Panel								
Status	LAN							
Network	Router IP							
Modem/WAN	Local IP Address 192 168 1 1							
LAN	Subnet Mask 255 255 0   Local DNS 0 0 0 0 (Priority is higher than DNS configured in DHCP page)							
DHCP Server	Local IP Address1 192, 168, 8, 1							
DDNS	Subnet Mask1 255 255 0							
MAC Address Clone	Local IP Address2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Forward VPN	Local IP Address3 0, 0, 0, 0 Subnet Mask3 0, 0, 0, 0							
Security	Use Combo Ethernet Port as LAN							
Monitoring	Use Combo Ethernet Port as							
DTU(IP Modem) System	LAIN Save Cancel							

S9922L SERISI LTE ROUTER - DHCP SERVER/FORWARD KONFIGÜRASYONU

DHCP sunucusu olarak cihazı yapılandırmak için adımlar:

- 1. Network > DHCP Server
- 2. DHCP Type olarak DHCP Server'ı ve Enable'ı seçin.
- 3. Başlangıç IP'sini ve kullanıcı sayısını buradan ayarlayabilirsiniz.
- 4. Save ve Apply butonuna tıkladığınızda DHCP Server ayarlarınız aktif olacaktır.

Status	DHCP Server									
Network	Network Address Server Settin	igs (DHCP)								
Modem/WAN LAN WLAN DHCP Server DDNS MAC Address Cione SDNS	DHCP Type DHCP Server Start IP Address Maximum DHCP Users Client Lease Time Static DNS 1 Static DNS 2 Static DNS 3 MUNIC	DHCP Server Image: Control of the server <ul></ul>	0 (Priority is higher than DNS 0 0	obtained form WAN)						
Forward	Advanced		0							
VPN Security Monitoring	No DNS Rebind Additional DNSMasq Options	● Enable 🔵 Disable								
DTU(IP Modem)	Statically Assigned									
System	Static Address Setting Max rule number:16									
	Number Name	MAC Address	Host Name	IP Address	Client Lease Time					
			None							
	Select All Delete Name MAC Address Host Name IP Address Client Lease Time	(ccc 	occoccocco (optional) : Disabled) ve Apply Cancel							



## S9922L SERISI LTE ROUTER - DHCP SERVER/FORWARD KONFIGÜRASYONU

## 2) DHCP RELAY (FORWARD) KONFİGÜRASYONU

Router, DHCP Relay olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir. DHCP relay, IP adresi isteyen bilgisayarlar ile adresleri atanan DHCP sunucusu arasında DHCP verilerini ileten bir bilgisayardır. Aygıtın arabirimlerinin her biri bir DHCP rölesi olarak yapılandırılabilir. Etkinleştirilirse, yerel bilgisayarlardan gelen DHCP istekleri WAN tarafında çalışan DHCP sunucusuna iletilir.

- 1. Network > DHCP Server sayfasına gidin
- 2. DHCP Type olarak DHCP Forwarder'ı seçin.
- 3. DHCP Relay ayarlarınızı buradan girebilirsiniz.
- 4. Save ve Apply butonlarına tıkladığınızda DHCP Relay ayarlarınız aktif olacaktır.

Connecting Machine Control Panel										
Status	DHCP Server									
Network	Network Address Server Settings (DHCP)									
Modem/WAN	DHCP Type	DHCP Forwarder 🔻								
LAN	DHCP Server	192. 168. 8.	1							
WLAN	Advanced									
DHCP Server	No DNS Rebind	💿 Enable 🔵 Disable								
DDNS	Additional DNSMasq Option	IS								
MAC Address Clone										
SDNS			//							
Forward	Statically Assigned									
VPN	Static Address Setting									
Security	Max rule number:16									
Monitoring	Number Name	MAC Address	Host Name	IP Address	Client Lease Time					
DTU(IP Modem)	None									
Custors	Select All Delete									
System	Name									
	MAC Address	(x	x::00:00:00:00:00)							
	Host Name		(optional)							
	IP Address									
	Client Lease Time	minutes	0: Disabled)							
		S	ave Apply Cancel							